



Montageschablone

- 1 | Montageschablone positionieren, Bohrmittelpunkt ankönnen damit sich der Bohrer nicht verläuft.
- 2 | Bohrungen in die Wand setzen.
- 3 | INOX-Abstandhalter mit Flachkopfschrauben an die Wand schrauben und einrichten.
- 4 | Gläser mit Texteinleger aufsetzen und fixieren.

## TEXTWECHSEL mittels Sechskantschraubendreher



- 1 | Die Wurmsschrauben am INOX-Abstandhalter lockern.
- 2 | Abdeckkappen herausziehen.
- 3 | Die obere Scheibe abheben.
- 4 | Texteinleger wechseln.
- 5 | Scheibe wieder vorne aufsetzen.
- 6 | Abdeckkappen einstecken und Wurmsschrauben festziehen.